



INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRA DE EFLUENTES LIQUIDOS - FT-5

TOMA DE MUESTRA PERFIL EFLUENTES LIQUIDOS

- **DQO – SSEE:** 500 ml en frasco conteniendo 5 ml de ácido Sulfúrico concentrado
- **HTP:** 1 litro en frasco de vidrio limpio acidificado con ácido clorhídrico concentrado
- **Solidos sedimentables, Sulfuros, DBO5, Sustancias fenólicas, SAAM:** 3 litros en frasco de vidrio y/o plástico limpio. No usar envases de gaseosas.

Las muestras deben mantenerse refrigeradas hasta su llegada al laboratorio.